

Код ошибки	Описание кода ошибки двигателя
Код ошибки р0100	Неисправность в цепи расходомера воздуха
Код ошибки р0101	Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
Код ошибки р0102	Низкий показатель расходомера воздуха
Код ошибки р0103	Высокий показатель расходомера воздуха
Код ошибки р0104	Неисправность расходомера воздуха
Код ошибки р0105	Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Код ошибки р0106	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Код ошибки р0107	Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Код ошибки р0108	Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Код ошибки р0109	Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Код ошибки р0109	Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
Код ошибки р0111	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
Код ошибки р0112	Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
Код ошибки р0113	Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
Код ошибки р0114	Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
Код ошибки р0115	Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки р0116	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки р0117	Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки р0118	Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки р0119	Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки р0120	Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а
Код ошибки р0121	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель а
Код ошибки р0122	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а
Код ошибки р0123	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а
Код ошибки р0124	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а
Код ошибки р0125	Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
Код ошибки р0126	Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
Код ошибки р0130	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки р0131	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки р0132	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)

Код ошибки p0133	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки p0134	Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки p0135	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки p0136	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Код ошибки p0137	Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Код ошибки p0138	Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Код ошибки p0139	С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
Код ошибки p0140	Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Код ошибки p0141	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Код ошибки p0142	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0143	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0144	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0145	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0146	Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0147	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
Код ошибки p0150	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0151	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0152	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0153	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0154	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0155	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
Код ошибки p0156	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0157	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0158	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0159	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0160	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0161	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Код ошибки p0162	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0163	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0164	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0165	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0166	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0167	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
Код ошибки p0170	Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
Код ошибки p0171	Смесь бедная (bank 1)
Код ошибки p0172	Смесь богатая (bank 1)
Код ошибки p0173	Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
Код ошибки p0174	Смесь бедная (bank 2)
Код ошибки p0175	Смесь богатая (bank 2)
Код ошибки p0176	Неисправность в цепи датчика состава смеси
Код ошибки p0177	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси

Код ошибки p0178	Низкий показатель датчика состава смеси
Код ошибки p0179	Высокий показатель датчика состава смеси
Код ошибки p0180	Неисправность в цепи датчика а температуры топлива
Код ошибки p0181	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а температуры топлива
Код ошибки p0182	Низкий показатель датчика а температуры топлива
Код ошибки p0183	Высокий показатель датчика а температуры топлива
Код ошибки p0184	Неисправность датчика а температуры топлива
Код ошибки p0185	Неисправность в цепи датчика b температуры топлива
Код ошибки p0186	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b температуры топлива
Код ошибки p0187	Низкий показатель датчика b температуры топлива
Код ошибки p0188	Высокий показатель датчика b температуры топлива
Код ошибки p0189	Неисправность датчика b температуры топлива
Код ошибки p0190	Неисправность в цепи датчика температуры топлива
Код ошибки p0191	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
Код ошибки p0192	Низкий показатель датчика температуры топлива
Код ошибки p0193	Высокий показатель датчика температуры топлива
Код ошибки p0194	Неисправность датчика температуры топлива
Код ошибки p0195	Неисправность датчика температуры масла
Код ошибки p0196	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
Код ошибки p0197	Низкий показатель датчика температуры масла
Код ошибки p0198	Высокий показатель датчика температуры масла
Код ошибки p0199	Неисправность датчика температуры масла
Код ошибки p0200	Неисправность в цепи форсунки
Код ошибки p0201	Неисправность форсунки - цилиндр 1
Код ошибки p0202	Неисправность форсунки - цилиндр 2
Код ошибки p0203	Неисправность форсунки - цилиндр 3
Код ошибки p0204	Неисправность форсунки - цилиндр 4
Код ошибки p0205	Неисправность форсунки - цилиндр 5
Код ошибки p0206	Неисправность форсунки - цилиндр 6
Код ошибки p0207	Неисправность форсунки - цилиндр 7
Код ошибки p0208	Неисправность форсунки - цилиндр 8
Код ошибки p0209	Неисправность форсунки - цилиндр 9
Код ошибки p0210	Неисправность форсунки - цилиндр 10
Код ошибки p0211	Неисправность форсунки - цилиндр 11
Код ошибки p0212	Неисправность форсунки - цилиндр 12
Код ошибки p0213	Неисправность 1 форсунки при пуске
Код ошибки p0214	Неисправность 2 форсунки при пуске
Код ошибки p0215	Неисправность стопорного клапана двигателя
Код ошибки p0216	Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
Код ошибки p0217	Перегрев двигателя
Код ошибки p0218	Перегрев трансмиссии
Код ошибки p0219	Слишком высокие обороты двигателя
Код ошибки p0220	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b
Код ошибки p0221	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель b

Код ошибки p0222	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b
Код ошибки p0223	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b
Код ошибки p0224	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b
Код ошибки p0225	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c
Код ошибки p0226	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель c
Код ошибки p0227	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c
Код ошибки p0228	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c
Код ошибки p0229	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c
Код ошибки p0230	Неисправность в первичной цепи топливноглавнаяоса
Код ошибки p0231	Низкий показатель вторичной цепи топливноглавнаяоса
Код ошибки p0232	Высокий показатель вторичной цепи топливноглавнаяоса
Код ошибки p0233	Неисправность во вторичной цепи топливноглавнаяоса
Код ошибки p0234	Перегрузка двигателя
Код ошибки p0235	Неисправность в цепи датчика a турбокомпрессора
Код ошибки p0236	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик a турбокомпрессора
Код ошибки p0237	Низкий показатель датчика a турбокомпрессора
Код ошибки p0238	Высокий показатель датчика a турбокомпрессора
Код ошибки p0239	Неисправность датчика b турбокомпрессора
Код ошибки p0240	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b турбокомпрессора
Код ошибки p0241	Низкий показатель датчика b турбокомпрессора
Код ошибки p0242	Высокий показатель датчика b турбокомпрессора
Код ошибки p0243	Неисправность соленоид a турбокомпрессора
Код ошибки p0244	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид a турбокомпрессора
Код ошибки p0245	Низкий показатель соленоида a турбокомпрессора
Код ошибки p0246	Высокий показатель соленоида a турбокомпрессора
Код ошибки p0247	Неисправность соленоида b турбокомпрессора
Код ошибки p0248	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид b турбокомпрессора
Код ошибки p0249	Низкий показатель соленоида b турбокомпрессора
Код ошибки p0250	Высокий показатель соленоида b турбокомпрессора
Код ошибки p0251	Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0252	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0253	Низкий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0254	Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)

Код ошибки p0255	Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0256	Неисправность датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0257	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0258	Низкий показатель датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0259	Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0260	Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка)
Код ошибки p0261	Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
Код ошибки p0262	Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
Код ошибки p0263	Неправильно сбалансирован 1 цилиндр
Код ошибки p0264	Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
Код ошибки p0265	Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
Код ошибки p0266	Неправильно сбалансирован 2 цилиндр
Код ошибки p0267	Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
Код ошибки p0268	Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
Код ошибки p0269	Неправильно сбалансирован 3 цилиндр
Код ошибки p0270	Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
Код ошибки p0271	Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
Код ошибки p0272	Неправильно сбалансирован 4 цилиндр
Код ошибки p0273	Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
Код ошибки p0274	Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
Код ошибки p0275	Неправильно сбалансирован 5 цилиндр
Код ошибки p0276	Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
Код ошибки p0277	Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
Код ошибки p0278	Неправильно сбалансирован 6 цилиндр
Код ошибки p0279	Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
Код ошибки p0280	Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
Код ошибки p0281	Неправильно сбалансирован 7 цилиндр
Код ошибки p0282	Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
Код ошибки p0283	Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
Код ошибки p0284	Неправильно сбалансирован 8 цилиндр
Код ошибки p0285	Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
Код ошибки p0286	Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
Код ошибки p0287	Неправильно сбалансирован 9 цилиндр
Код ошибки p0288	Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
Код ошибки p0289	Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
Код ошибки p0290	Неправильно сбалансирован 10 цилиндр
Код ошибки p0291	Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
Код ошибки p0292	Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
Код ошибки p0293	Неправильно сбалансирован 11 цилиндр
Код ошибки p0294	Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
Код ошибки p0295	Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
Код ошибки p0296	Неправильно сбалансирован 12 цилиндр
Код ошибки p0300	Нарушен порядок зажигания цилиндров
Код ошибки p0301	Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра

Код ошибки p0302	Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- p031a)
Код ошибки p0303	Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- p031b)
Код ошибки p0304	Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- p031c)
Код ошибки p0305	Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
Код ошибки p0306	Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
Код ошибки p0307	Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
Код ошибки p0308	Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
Код ошибки p0309	Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра
Код ошибки p0311	Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра
Код ошибки p0312	Нарушен порядок зажигания 12 цилиндра
Код ошибки p0320	Неисправность в цепи распределителя зажигания
Код ошибки p0321	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
Код ошибки p0322	Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
Код ошибки p0323	Неисправность датчика цепи распределителя зажигания
Код ошибки p0325	Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Код ошибки p0326	Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)
Код ошибки p0327	Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Код ошибки p0328	Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Код ошибки p0329	Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Код ошибки p0330	Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2)
Код ошибки p0331	Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2)
Код ошибки p0332	Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
Код ошибки p0333	Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
Код ошибки p0334	Неисправность 2 датчика детонации (bank 2)
Код ошибки p0335	Неисправность в цепи датчика а положения коленвала
Код ошибки p0336	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а положения коленвала
Код ошибки p0337	Низкий показатель датчика а положения коленвала
Код ошибки p0338	Высокий показатель датчика а положения коленвала
Код ошибки p0339	Неисправность датчика а положения коленвала
Код ошибки p0340	Неисправность в цепи датчика положения распредвала
Код ошибки p0341	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
Код ошибки p0342	Низкий показатель датчика положения распредвала
Код ошибки p0343	Высокий показатель датчика положения распредвала
Код ошибки p0344	Неисправность датчика положения распредвала
Код ошибки p0350	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
Код ошибки p0351	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания а
Код ошибки p0352	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания b
Код ошибки p0353	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания с
Код ошибки p0354	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания d
Код ошибки p0355	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания e
Код ошибки p0356	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания f
Код ошибки p0357	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания g
Код ошибки p0358	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания h
Код ошибки p0359	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания i
Код ошибки p0360	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания j

Код ошибки p0361	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания k
Код ошибки p0362	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания l
Код ошибки p0370	Неисправность сигнала a таймера
Код ошибки p0371	Число импульсов сигнала a таймера выше нормы
Код ошибки p0372	Число импульсов сигнала a таймера ниже нормы
Код ошибки p0373	Нестабильные импульсы сигнала a таймера
Код ошибки p0374	Нет импульсов сигнала a таймера
Код ошибки p0375	Неисправность сигнала b таймера
Код ошибки p0376	Число импульсов сигнала b таймера выше нормы
Код ошибки p0377	Число импульсов сигнала b таймера ниже нормы
Код ошибки p0378	Нестабильные импульсы сигнала b таймера
Код ошибки p0379	Нет импульсов сигнала b таймера
Код ошибки p0380	Неисправность в цепи a подогрева свечи накаливания
Код ошибки p0381	Неисправность в цепи a индикатора подогрева свечи накаливания
Код ошибки p0382	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0385	Неисправность в цепи датчика b положения коленвала
Код ошибки p0386	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b положения коленвала
Код ошибки p0387	Низкий показатель датчика b положения коленвала
Код ошибки p0388	Высокий показатель датчика b положения коленвала
Код ошибки p0389	Неисправность датчика b положения коленвала
Код ошибки p0400	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0401	Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0402	Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0403	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0404	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0405	Низкий показатель датчика a системы рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0406	Высокий показатель датчика a системы рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0407	Низкий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0408	Высокий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки p0410	Неисправность впускного коллектора
Код ошибки p0411	Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
Код ошибки p0412	Неисправность в цепи клапана a впускного коллектора
Код ошибки p0413	Разомкнута цепь клапана a впускного коллектора
Код ошибки p0414	Короткое замыкание в цепи клапана a впускного коллектора
Код ошибки p0415	Неисправность в цепи клапана b впускного коллектора
Код ошибки p0416	Разомкнута цепь клапана b впускного коллектора
Код ошибки p0417	Короткое замыкание в цепи клапана b впускного коллектора
Код ошибки p0418	Неисправность в цепи реле a впускного коллектора
Код ошибки p0419	Неисправность в цепи реле b впускного коллектора
Код ошибки p0420	Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Код ошибки p0421	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
Код ошибки p0422	Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)

Код ошибки p0423	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
Код ошибки p0424	Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)
Код ошибки p0430	Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
Код ошибки p0431	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
Код ошибки p0432	Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
Код ошибки p0433	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
Код ошибки p0434	Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)
Код ошибки p0440	Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0441	Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0442	Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0443	Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0444	Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0445	Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0446	Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0447	Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0448	Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0449	Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0450	Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0451	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0452	Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0453	Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0454	Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0455	Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива
Код ошибки p0460	Неисправность в цепи датчика уровня топлива
Код ошибки p0461	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
Код ошибки p0462	Низкий показатель датчика уровня топлива
Код ошибки p0463	Высокий показатель датчика уровня топлива
Код ошибки p0464	Неисправность датчика уровня топлива
Код ошибки p0465	Неисправность в цепи датчика расхода продувки
Код ошибки p0466	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки
Код ошибки p0467	Низкий показатель датчика расхода продувки
Код ошибки p0468	Высокий показатель датчика расхода продувки

Код ошибки p0469	Неисправность датчика расхода продувки
Код ошибки p0470	Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов
Код ошибки p0471	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов
Код ошибки p0472	Низкий показатель датчика давления выхлопных газов
Код ошибки p0473	Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
Код ошибки p0474	Неисправность датчика давления выхлопных газов
Код ошибки p0475	Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов
Код ошибки p0476	Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов
Код ошибки p0477	Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
Код ошибки p0478	Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
Код ошибки p0479	Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов
Код ошибки p0480	Неисправность в цепи 1 вентилятора
Код ошибки p0481	Неисправность в цепи 2 вентилятора
Код ошибки p0482	Неисправность в цепи 3 вентилятора
Код ошибки p0483	Неисправность вентилятора
Код ошибки p0484	Ток перегрузки в цепи вентилятора
Код ошибки p0485	Неисправность в цепи заземления вентилятора
Код ошибки p0500	Неисправность в цепи датчика скорости
Код ошибки p0501	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
Код ошибки p0502	Низкий показатель датчика скорости
Код ошибки p0503	Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
Код ошибки p0505	Неправильно отрегулирован холостой ход
Код ошибки p0506	Обороты холостого хода ниже нормы
Код ошибки p0507	Обороты холостого хода выше нормы
Код ошибки p0510	Неисправность концевика дроссельной заслонки
Код ошибки p0520	Неисправность в цепи датчика давления масла
Код ошибки p0521	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
Код ошибки p0522	Низкое напряжение датчика давления масла
Код ошибки p0523	Высокое напряжение датчика давления масла
Код ошибки p0530	Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
Код ошибки p0531	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
Код ошибки p0532	Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
Код ошибки p0533	Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
Код ошибки p0534	Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
Код ошибки p0550	Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
Код ошибки p0551	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
Код ошибки p0552	Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
Код ошибки p0553	Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
Код ошибки p0554	Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля

Код ошибки p0560	Неправильно отрегулировано напряжение системы
Код ошибки p0561	Напряжение системы нестабильно
Код ошибки p0562	Низкое напряжение системы
Код ошибки p0563	Высокое напряжение системы
Код ошибки p0565	Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
Код ошибки p0566	Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
Код ошибки p0567	Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
Код ошибки p0568	Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
Код ошибки p0569	Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
Код ошибки p0570	Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
Код ошибки p0571	Неисправность в цепи переключателя торможения а системы круиз-контроля
Код ошибки p0572	Низкий показатель переключателя торможения а системы круиз-контроля
Код ошибки p0573	Высокий показатель переключателя торможения а системы круиз-контроля
Код ошибки p0574	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0575	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0576	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0576	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0578	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0579	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0580	Неисправность системы круиз-контроля
Код ошибки p0600	Неисправность при связи с системой
Код ошибки p0601	Память блока управления (rom)
Код ошибки p0602	Программная ошибка блока управления
Код ошибки p0603	Ошибка в постоянной памяти (kam) блока управления
Код ошибки p0604	Ошибка в памяти (ram) блока управления
Код ошибки p0605	Ошибка в памяти (rom) блока управления
Код ошибки p0606	Неисправность процессора рсм
Код ошибки p0608	Неисправность датчика vss a" блока управления"
Код ошибки p0609	Неисправность датчика vss b" блока управления"
Код ошибки p0620	Неисправность в цепи управления генератора
Код ошибки p0621	Неисправность в цепи лампы l" генератора"
Код ошибки p0622	Неисправность в блоке f" генератора"
Код ошибки p0650	Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (mil)
Код ошибки p0654	Неправильно отрегулированы обороты двигателя
Код ошибки p0655	Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
Код ошибки p0656	Неисправность в цепи датчика уровня топлива
Код ошибки p0700	Неисправность в системе контроля трансмиссии
Код ошибки p0701	Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
Код ошибки p0702	Электрическая система контроля трансмиссии
Код ошибки p0703	Неисправность в цепи датчика b уменьшения крутящего момента при торможении
Код ошибки p0704	Неисправность в цепи датчика сцепления
Код ошибки p0705	Неисправность в цепи датчика трансмиссии (prndl)
Код ошибки p0706	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
Код ошибки p0707	Низкий показатель датчика трансмиссии
Код ошибки p0708	Высокий показатель датчика трансмиссии

Код ошибки p0709	Неисправность датчика трансмиссии
Код ошибки p0710	Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
Код ошибки p0711	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
Код ошибки p0712	Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
Код ошибки p0713	Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
Код ошибки p0714	Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
Код ошибки p0715	Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
Код ошибки p0716	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
Код ошибки p0717	Нет сигнала от датчика оборотов турбины
Код ошибки p0718	Неисправность датчика оборотов турбины
Код ошибки p0719	Низкий показатель цепи датчика b уменьшения крутящего момента при торможении
Код ошибки p0720	Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
Код ошибки p0721	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
Код ошибки p0722	Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
Код ошибки p0723	Неисправность датчика частоты вращения вала
Код ошибки p0724	Высокий показатель цепи датчика b уменьшения крутящего момента при торможении
Код ошибки p0725	Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
Код ошибки p0726	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
Код ошибки p0727	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
Код ошибки p0728	Неисправность датчика оборотов двигателя
Код ошибки p0730	Неправильно отрегулирована коробка передач
Код ошибки p0731	Неправильно отрегулирована 1 передача
Код ошибки p0732	Неправильно отрегулирована 2 передача
Код ошибки p0733	Неправильно отрегулирована 3 передача
Код ошибки p0734	Неправильно отрегулирована 4 передача
Код ошибки p0735	Неправильно отрегулирована 5 передача
Код ошибки p0736	Неправильно отрегулирована задняя передача
Код ошибки p0740	Неисправность в цепи муфты сцепления
Код ошибки p0741	Неправильно отрегулирована муфта сцепления
Код ошибки p0742	Повреждена муфта сцепления
Код ошибки p0743	Повреждение электрической цепи муфты сцепления
Код ошибки p0744	Неисправность в цепи муфты сцепления
Код ошибки p0745	Неисправность в цепи соленоида давления
Код ошибки p0746	Неправильно отрегулирован соленоид давления
Код ошибки p0747	Поврежден соленоид давления
Код ошибки p0748	Повреждение электрической цепи соленоида давления
Код ошибки p0749	Неисправность соленоида давления
Код ошибки p0750	Неисправность переключателя а соленоида
Код ошибки p0751	Неправильно отрегулирован переключатель а соленоида
Код ошибки p0752	Повреждение переключателя а соленоида
Код ошибки p0753	Повреждение электрической цепи переключателя а соленоида

Код ошибки p0754	Неисправность переключателя a соленоида
Код ошибки p0755	Неисправность переключателя b соленоида
Код ошибки p0756	Неправильно отрегулирован переключатель b соленоида
Код ошибки p0757	Повреждение переключателя b соленоида
Код ошибки p0758	Повреждение электрической цепи переключателя b соленоида
Код ошибки p0759	Неисправность переключателя b соленоида
Код ошибки p0760	Неисправность переключателя c соленоида
Код ошибки p0761	Неправильно отрегулирован переключатель c соленоида
Код ошибки p0762	Повреждение переключателя c соленоида
Код ошибки p0763	Повреждение электрической цепи переключателя c соленоида
Код ошибки p0764	Неисправность переключателя c соленоида
Код ошибки p0765	Неисправность переключателя d соленоида
Код ошибки p0766	Неправильно отрегулирован переключатель d соленоида
Код ошибки p0767	Повреждение переключателя d соленоида
Код ошибки p0768	Повреждение электрической цепи переключателя d соленоида
Код ошибки p0769	Неисправность переключателя d соленоида
Код ошибки p0770	Неисправность переключателя e соленоида
Код ошибки p0771	Неправильно отрегулирован переключатель e соленоида
Код ошибки p0772	Повреждение переключателя e соленоида
Код ошибки p0773	Повреждение электрической цепи переключателя e соленоида
Код ошибки p0774	Неисправность переключателя e соленоида
Код ошибки p0780	Неисправность переключателя
Код ошибки p0781	Неисправность 1-2 переключателей
Код ошибки p0782	Неисправность 2-3 переключателей
Код ошибки p0783	Неисправность 3-4 переключателей
Код ошибки p0784	Неисправность 4-5 переключателей
Код ошибки p0785	Неисправность соленоида
Код ошибки p0786	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
Код ошибки p0787	Низкий показатель датчика соленоида
Код ошибки p0788	Высокий показатель датчика соленоида
Код ошибки p0789	Неисправность соленоида
Код ошибки p0790	Неисправность в цепи переключателя в режим normal
Код ошибки p0801	Неисправность в цепи контроля системы reverse inhibit
Код ошибки p0803	Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
Код ошибки p0804	Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Код ошибки p1106	Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (map)
Код ошибки p1107	Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (map)
Код ошибки p1111	Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (iat)
Код ошибки p1112	Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (iat)
Код ошибки p1114	Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ect)
Код ошибки p1115	Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ect)
Код ошибки p1121	Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (tp)

Код ошибки p1122	Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (tp)
Код ошибки p1133	Датчик 1 ho2s
Код ошибки p1134	Таймер включения датчика ho2s
Код ошибки p1200	Цепь управления форсункой
Код ошибки p1336	Не считывается показатель датчика положения коленвала (скр)
Код ошибки p1350	Bypass line monitor
Код ошибки p1361	Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (ic)
Код ошибки p1374	Изменение частоты датчика положения коленвала (скр)
Код ошибки p1380	Неисправность в системе – невозможно считать данные
Код ошибки p1406	Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (egr)
Код ошибки p1441	Расход в системе отвода паров топлива (evap) только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1441	Расход в системе отвода паров топлива (evap) только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1554	Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
Код ошибки p1626	Потеря сигнала от топливной системы
Код ошибки p1629	Не поступает сигнал от топливной системы
Код ошибки p1635	Цепь 5 вольт, только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1635	Цепь 5 вольт, только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1639	2 цепь 5 вольт, только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1639	2 цепь 5 вольт, только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1641	Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (mil)
Код ошибки p1651	Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1651	Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1652	Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1652	Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1654	Контрольная цепь реле кондиционера (a/c)
Код ошибки p1655	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (evap), только для автомобиля oldsmobile
Код ошибки p1655	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (evap), только для автомобиля chevrolet
Код ошибки p1662	Цепь системы круиз-контроля
Код ошибки p1663	Контрольная лампа перезарядки
Код ошибки p1671	Контрольная лампа замены масла
Код ошибки p1672	Контрольная лампа низкого уровня масла
Код ошибки p1675	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (evap)
Скачено с ресурса www.mastermb.ru	